

TATA ATURAN PENGGUNAAN DONGLE PADA PROYEKTOR WIFI



TATA ATURAN PENGGUNAAN DONGLE PADA PROJECT WIFI

(Perhatikan Dongle yang digunakan pada layar proyektor)

EZCAST DONGLE :

1. Koneksikan Laptop ke Wifi EZcast Dongle (Nama Dongle dan password lihat pada layar proyektor, misal :
(Vinsmart-5D241327).
2. Aktifkan Aplikasi Ezcast
3. Pilih Search Device (posisi kanan atas) dan pilih Dongle yang kita gunakan.
4. Untuk menampilkan tampilan Laptop ke proyektor , Klik Mirror (ingat : jangan klik “close” (x) pada aplikasi Ezcast, secara otomatis akan terputus koneksi ke proyektor).
5. Untuk mengakhiri penggunaan proyektor pada aplikasi Ezcast pilih “Disconnect”.

6. Pada Aplikasi Ezcast, Pilih Pengaturan (Setting)
7. Pilih Tab “Internet” melalui control pada Laptop dan klik OK
8. Pilih Akses Wifi yang digunakan (misal : CBN-Google Statiton)
9. Setelah terkoneksi ke internet pilih kembali “Miror”.

Untuk menggunakan LCD Proyektor yang terhubung menggunakan perangkat Dongel EZCast dapat mengunduh program installer di alamat berikut:

LINK WEBSITE EZCAST

LINK DONWLOAD EZCAST WINDOWS7/8/10 klik [disini](#)

LINK DOWNLOAD EZCAST WINDOWS XP klik [disini](#)

Manual Book unduh [disini](#)

EZMira – AnyCast Dongle

Untuk menggunakan LCD Proyektor yang terhubung menggunakan perangkat Dongel EZMira (AnyCast) dapat mengunduh program installer di alamat berikut:

Link Website EzMira/Anycast

LINK DONWLOAD EZMira/AnyCast klik [disini](#)

Manual Book unduh [disini](#)

TEKNISI FAKULTAS INFOKUS :

HUBUNGI : DERMAWAN (081365008807)

KOKO (082274373886)